

MANUAL TECNICO





e-kronos REV. 2013-04







Manual Técnico e-kronos

Distinguido usuario,

Le agradecemos su elección y la confianza otorgada.

ICI E-KRONOS es el producto de una continua búsqueda y una tecnología de vanguardia.

Nuestros productos cumplen las normativas europeas EN actualmente vigentes relativas a la seguridad y a la disminución de las interferencias electromagnéticas (Directiva de Baja Tensión 72/23/CEE, Directiva sobre Compatibilidad Electromagnética 89/336/CEE).

Le recomendamos seguir escrupulosamente las instrucciones del presente manual para un correcto funcionamiento del grupo y una larga duración en servicio.

La unidad ambiente ICI E-KRONOS permite el manejo y la lectura de los módulos NEREIX.

En base al firmware preinstalado en el dispositivo pueden variar las funciones, menús, iconos e idiomas seleccionables.



INDICE

1	PA	ANTALLA PRINCIPAL	.5
2	М	ENU	.6
2	.1	TEMPORADA Y TEMPERATURA	. 6
2	.2	PROGRAMA	7
2	.3	VACACIONES	8
2	.4	CONTADORES	8
2	.5	VISUALIZA TEMPERATURAS	9
2	.6	FECHA Y HORA	9
2	.7	CONFIGURACIÓN	10
2	.8	SELECCION IDIOMA	10
2	.9	RETROILUMINACIÓN	11
3	С	OMANDOS DESDE MÓVIL VÍA SMS (ITALIA)1	1
4	M	ODALIDAD VISUAL1	1
5	M	ONTAJE Y CONEXIONADO ELÉCTRICO1	2



1 PANTALLA PRINCIPAL

Los botones poseen características diferentes en función de los iconos situados encima de ellos en las diferentes pantallas que se muestran:



* Con sensor de humedad instalado se muestra UR: xx %. Durante las vacaciones la aparición de ambos datos se alterna.

** Si la estación establecida por el usuario no es "INVIERNO" los iconos en la pantalla principal serán:



Icono estación verano



Enfriamiento activo

En la estación intermedia no se visualiza ningún icono, calefacción y agua refrigerada no están habilitados.

Conmutación modalidad de funcionamiento: pulsando varias veces el botón se pasa a las diferentes modalidades de funcionamiento:



MANUAL: se mantiene constantemente la temperatura establecida en el display; este valor es modificable pulsando los botones + e –



AUTOMÁTICO/PROGRAMADO: se mantienen las temperaturas establecidas en el programa horario

APAGADO GENERAL, está únicamente activa la función anti-hielo

12

Si el módulo está configurado para dos zonas:

Con una breve presión del botón, se visualizan las informaciones dela zona 2, pulsando brevemente otra vez, se vuelve a visualizar la zona 1

Pulsando el botón durante más de 3 segundos se accede al menú (ver párrafo 2)

Si el módulo está configurado para una sóla zona:

sobre el bóton aparece únicamente el símbolo del menú y no se visualiza ningún número de referencia de zona

Pulsando durante un periodo de tiempo el botón cuestión; para modificarlo ver el punto 2.2.

Con la modalidad Anti-hielo activa, en la pantalla principal aparecerá sólo el icono de Calefacción y no se visualizará ni la temperatura establecida ni los botones + y -



2 MENU

Pulsando el botón de acceso al menú se visualizan las diferentes funciones en la pantalla. Una vez pulsado, puede accederse a cada una de ellas pulsando las flechas $\blacktriangle z \P$.



Para entrar en cada menú es necesario seleccionarlo con las flechas y pulsar el botón

2.1 TEMPORADA Y TEMPERATURA



NOTAS:

1 - La temperatura anti-hielo puede ser establecida también en OFF, en este caso la función no está activa. Las temperaturas de ida y de sanitario pueden ser establecidas dentro de los límites establecidos en la configuración de la electrónica.

2 – Después de las temperaturas de la ZONA 1, se visualizan las de la ZONA 2 (si prevista) utilizar las flechas para acceder

3 - Cambiando la temporada se visualizan y modifican los setpoints específicos

<u>4 – El último parámetro permite modificar la lectura de la sonda ambiente (Offset temperatura)</u>



2.2 PROGRAMA



Repetir la operación seleccionando otros días de la semana



2.3 VACACIONES

- Fin vacaciones -						
Hora:		09				
Día:		12				
Mes:		09				
Año:		2013				
Temper	at. Vacaci	ón 10.0 °C)			
Conf. va	acacion	On				
	×		▼			

Seleccionar utilizando las flechas el parámetro a modificar pulsando 🦾 ; modificar con los botones 🕇 y -.

Pulsar 🚧 para confirmar la modificación.

Introduciendo el valor **ON** sobre "Conf. vacaciones" la temperatura seleccionada (para ambas zonas) se mantendrá hasta el momento establecido.

Una vez finalizadas las vacaciones introducidas, el funcionamiento volverá a la modalidad presente antes de las vacaciones.

Utilizar Dara salir del menú.

2.4 CONTADORES





2.5 VISUALIZA TEMPERATURAS



2.6 FECHA Y HORA





2.7 CONFIGURACIÓN



Desde este menú es posible visualizar las siguientes informaciones sobre la configuración de la Slave:

- e-kronos SN
- = Número de serie del e-kronos - e-kronos FW = Revisión firmware del e-kronos
- Bus Address = Dirección bus del módulo conectado a e-kronos (251 = módulo no conectado al bus)
- Slave Type = Tipo de módulo (Hot /Clima)
- Slave SN
 - = Número de serie de la electrónica del módulo Nereix
- Slave FW = Revisión firmware de la electrónica del módulo Nereix
- Heat Meter 1 SN = Número de serie del contador de calorías 1
- Heat Meter 2 SN = Número de serie del contador de calorías 2 (si presente)
- = Impulsos litro del contador volumétrico 1 (agua caliente) - Counter 1
- = Impulsos litro del contador volumétrico 2 (agua fría) - Counter 2
- Counter 3 = Impulsos litro del contador volumétrico 3 (agua no tratada)
- = Corrección lectura sonda de temperatura* - Offset Temper

* Es posible corregir en +/- 10°C el valor de la temperatura ambiente leído por el sensor interno.

 ${\mathbb D}$ y con los botones + y – seleccionar el dato deseado. Confirmar con **OK.** Para corregirlo, pulsar el icono -

2.8 SELECCION IDIOMA

$\left(\right)$		- Idiom	ia -	
	Italiano English Español Francais			
-		×		•
	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc

Con este menú es posible establecer el idioma. Los idiomas disponibles dependen de la revisión del firmware.



2.9 RETROILUMINACIÓN

(- Retroiluminación -			
	Franja	1:	01/10	
	Franja 2	2: 2·	05/10	
	Fin F2:	۷.	00:00	
_				
	Σ	Æ		
	\bigcirc			

Desde este menú es posible ajustar la retroiluminación en reposo Puede estar en 2 niveles en base al horario

Cada nivel puede ser ajustado en OFF (apagado) o entre 01/10 y 10/10

3 COMANDOS DESDE MÓVIL VÍA SMS (ITALIA)

Utilizando el "código SMS" recibido, el usuario puede enviar por medio de SMS algunos comandos a la unidad Slave. Para utilizar esta función la Slave debe estar necesariamente conectada a un ICI Kronos y conectada a una Máster dotada con Módem.

Sintaxis de los comandos que pueden ser enviados vía SMS:

#código SMS "espacio" MAN "espacio" temperatura deseada:

ICI Kronos se pondría en funcionamiento manual a la temperatura deseada.

#código SMS "espacio" AUTO

ICI Kronos se pondría en funcionamiento autmático según el programa establecido

#código SMS "espacio" OFF

ICI Kronos se pondría en funcionamiento OFF.

<u>Ejemplo</u>: si el código SMS fuera "5555555", a través del comando: "#55555555 MAN 20" se pondría en manual el funcionamiento con temperatura deseada de 20°C.

EN EL CASO EN QUE HAYA PREVISTAS MÁS ZONAS LOS COMANDOS SMS TENDRÍAN EFECTO SOBRE AMBAS ZONAS

4 MODALIDAD VISUAL

En la modalidad "VISUAL" la unidad e-kronos no funciona como un cronotermostato, y por tanto no actúa sobre la calefacción ni agua refrigerada. En esta modalidad están disponibles los siguientes comandos:

- Contadores
- Visualiza temperaturas
- Fecha y hora
- Configuración

Para la conmutación acceder al menú "Configuración".

Pulsando contemporáneamente los dos botones de la derecha (🔺 🔻) durante 5 segundos, se visualiza el siguiente mensaje:

"Confirmar modo: VISUAL".

Pulsando "ENTER" el dispositivo pasa a modalidad VISUAL. Pulsando "Esc" se anula el cambio de modalidad.

Cuando el e-kronos está en modalidad "VISUAL" puede volverse a la modalidad "NORMAL" siguiendo el mismo criterio.

Pulsando contemporáneamente los dos botones de la derecha (🔺 🔻) durante 5 segundos, se visualiza el siguiente mensaje:

"Confirmar modo: NORMAL".



5 MONTAJE Y CONEXIONADO ELÉCTRICO

Procedimiento de montaje:

Conectar el cable que proviene del módulo Nereix en el bornero extraible de tres polos. Introducir el bornero en el aparellaje. Quitar el frontal. Fijar el dispositivo con dos tacos utilizando los agujeros diametralmente opuestos. En caso de fijación sobre caja de pared, quitar el display y la electrónica del contenedor de plástico y fijarlo. Recolocar la electrónica y el display (si han sido quitados anteriormente) y el frontal.

IMPORTANTE:

e-kronos está alimentado directamente desde la electrónica del módulo NEREIX. Todas las operaciones se realizan con el módulo NEREIX sin alimentación. En caso de falta de tensión los ajustes se conservan en el microprocesador del aparato

CONEXIONADO ELÉCTRICO:

La comunicación entre el e-kronos y el módulo NEREIX se realiza por medio de bus. La conexión debe ser asegurada por un cable de tres hilos (sección 3x0,35 mm²) de tipo apantallado con longitud máxima de 90 metros.

No colocar nunca en el mismo corrugado los cables para la transmisión de datos con los cables de alimentación Pueden sin embargo pasar por el mismo corrugado los cables BUS de la Unidad Máster con los del ICI e-kronos. La unidad e-kronos está alimentada a 24 Vcc desde el módulo Nereix

N.B. No invertir la polaridad de la alimentación Respetar la conexión + S -



ELECTRÓNICA "CLIMA"





Appartenente al Gruppo Finluc, iscritto R.I. VR n. 02245640236 Via G. Pascoli, 38 - 37059 Zevio - fraz. Campagnola - VERONA - ITALIA Tel. 045/8738511 - Fax 045/8731148 info@icicaldaie.com - www.icicaldaie.com

Los datos contenidos en el presente manual se indican únicamente a título indicativo y no son vinculantes para nuestra empresa. Podrán modificarse en cualquier momento para aportar mejoras y actualizar los datos.